

Jabra Elite 5



Bruksanvisning

© 2022 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av GN Audio A/S-märken sker under licens.

Tillverkad i Kina

MODELL: OTE170R/OTE170L/
CPB170



Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc

1. Välkommen.....	5
2. Översikt över Jabra Elite 5	6
2.1 Medföljande tillbehör	
3. Så här bär du produkten.....	8
3.1 Byta EarGels	
4. Så här laddar du produkten... ..	10
4.1 Ladda öronsnäckorna	
4.2 Snabbladda öronsnäckorna	
4.3 Ladda laddningsfodralet med USB	
4.4 Ladda laddfodralet med en Qi-certifierad trådlös laddplatta	
5. Vad lamporna betyder	14
6. Så här parkopplar du produkten.....	16
6.1 Parkoppling med en mobil enhet	
6.2 Snabb parkoppling till Windows-dator	
7. Så här använder du produkten	18
7.1 Slå på/stänga av öronsnäckorna	
7.2 Musikkontroller	
7.3 Samtalskontroller	
7.4 Röstassistentkontroller	
7.5 Justerbar aktiv brusreducering	
7.6 HearThrough	

7.7	Spotify Tap-uppspelning	
7.8	Medlyssning (Sidetone)	
7.9	Enkelläge för öronsnäcka	
7.10	Auto-paus av musik	
7.11	Mikrofonljud på/av automatiskt	
7.12	MyControls	
7.13	Viloläge	
7.14	Hantera flera samtal	
7.15	Multipoint	
7.16	Uppdatera firmware	
7.17	Återställ öronsnäckorna	
8.	Jabra Sound+ app	33
9.	Support.....	34
9.1	FAQ	
9.2	Så här sköter du om dina öronsnäckor	
9.3	Ersättningstillbehör	
9.4	Använda ersättningsöronsnäckor	
9.5	Använda ett ersättningsladdningsfodral	

1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra Elite 5. Vi hoppas att du kommer få stor glädje av den!

Funktioner i Jabra Elite 5


- Hybrid ANC (aktiv brusreducering) stänger ute mer bakgrundsljud
- 6-mikrofonertechnik för samtal med dedikerade mikrofoner för reduktion av vindbrus
- Finjusterade 6 mm-högtalare får din musik att ge dig gåshud
- Upp till 7 timmars batteritid, 28 timmars med trådlöst laddningsfodral och snabbbladning
- Bluetooth Multipoint håller dig ansluten till två enheter samtidigt
- Få hjälp handsfree med Alexa eller Google Assistant
- Kompakt passform utformad för komfort hela dagen
- Damm- och vattentåliga (IP55-klassade)

2. Översikt över Jabra Elite 5



Öronsnäckorna Jabra Elite 5

VÄNSTER ÖRONSNÄCKA

HÖGER ÖRONSNÄCKA




Laddningsfodral




2.1 Medföljande tillbehör


EarGels



USB-C-laddningskabel




3. Så här bär du produkten



Sätt försiktigt in vardera öronsnäcka i örat. Rikta mikrofonerna på öronsnäckorna mot munnen.

3.1 Byta EarGels

Det rekommenderas att pröva alla de olika EarGel-storlekarna för optimal ljudupplevelse. De ska kännas lätta och sitta skönt i örat. EarGels i storleken medium sitter redan på öronsnäckorna.




4. Så här laddar du produkten

Jabra Elite 5 ger upp till 7 timmars batteritid och upp till 28 timmars med laddningsfodralet och snabbladdning.

4.1 Ladda öronsnäckorna

Sätt öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket. Det tar upp till 3 timmar att fulladda öronsnäckorna.

När öronsnäckorna ligger i laddningsfodralet och locket öppnas lyser öronsnäckornas LED-lampor rött, gult eller grönt för att ange öronsnäckornas batteristatus. LED-lampan på baksidan av laddningsfodralet anger laddningsfodralets batteristatus.




4.2 Snabbladda öronsnäckorna

Omduplacerar öronsnäckornailaddningsfodralet i 10 minuter när batterinivån är låg snabbladdas de med upp till 60 minuters batteritid. För att kunna snabbladda öronsnäckorna måste laddningsfodralet ha minst 30 % batteri.

Du kan kontrollera öronsnäckornas aktuella batteristatus i appen Jabra Sound+.

4.3 Ladda laddningsfodralet med USB


Anslut den medföljande USB-C-laddningskabeln till laddningsfodralet och en USB-A-strömkälla eller väggaddare. Det tar upp till 3 timmar att fulladda öronsnäckorna och laddningsfodralet (beroende på laddaren som används).




Vi rekommenderar att du använder en strömkälla med 5 V \pm 0,25 V och maximal laddström under 2 A. Du rekommenderas att inte ladda öronsnäckorna eller laddningsfodralet med en väggaddare med högre spänning.

4.4 Ladda laddfodralet med en Qi-certifierad trådlös laddplatta

Placera laddfodralet mitt på en Qi-certifierad trådlös laddplatta. LED-indikatorn på laddfodralet blinkar för att visa att laddningsfodralet är korrekt placerat. Det tar upp till 3 timmar att fulladda hörsnäckorna och laddfodralet.




5. Vad lamporna betyder




STATUSLAMPA FÖR ÖRONSNÄCKA

- Hög batterinivå
- Medelhög batterinivå
- Låg batterinivå
- Av
- Parkoppling
- Återställs/Firmware uppdateras







BATTERISTATUS VID ÖPPNANDET AV LADDNINGSFODRALET

- Hög batterinivå
- Medelhög batterinivå
- Låg batterinivå
- Mycket låg batterinivå (öronsnäckorna laddas inte)






FODRALETS LADDNINGSNIVÅ
NÄR DET ÄR ANSLUTET MED
USB-KABEL

-  Hög batterinivå
-  Medelhög batterinivå
-  Låg batterinivå
-  Fulladdad




LADDNING FODRAL
-STATUS MED TRÅDLÖS
LADDNING

-  Hög batterinivå
-  Medelhög batterinivå
-  Låg batterinivå

6. Så här parkopplar du produkten

6.1 Parkoppling med en mobil enhet



1. Ta ut öronsnäckorna ur laddningsfodralet för att slå på dem. Eller tryck på **vänster** och **höger** knapp för att slå på öronsnäckorna.
2. Håll in **vänster** och **höger** knapp samtidigt i tre sekunder tills öronsnäckans LED-lampa blinkar blått. Öronsnäckorna är nu redo att parkopplas till din telefon.
3. Gå till Bluetooth-inställningarna på din mobiltelefon och välj Jabra Elite 5 i listan över tillgängliga enheter för att slutföra parkopplingen.


6.2 Snabb parkoppling till Windows-dator

1. Ta ut hörsnäckorna ur laddfodralet för att slå på dem. Eller tryck på **vänster** och **höger** knapp för att slå på hörsnäckorna.
2. Håll in **vänster** och **höger** knapp samtidigt i tre (3) sekunder tills hörsnäckans LED-lampa blinkar blå. Hörsnäckorna är nu redo att paras ihop med din Windows-dator.
3. Sätt hörsnäckorna nära din Windows-dator och välj meddelandet Anslut till Windows för att starta parkopplingen.

7. Så här använder du produkten


7.1 Slå på/stänga av öronsnäckorna

Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet för att stänga av dem. Ta ut öronsnäckorna ur laddningsfodralet för att slå på dem.




Stäng av öronsnäckorna manuellt genom att trycka på **vänster** och **höger** knapp samtidigt. Stäng av en öronsnäcka i mono-läge genom att hålla in knappen på öronsnäckan i 5 sekunder.

Slå på vänster eller höger öronsnäcka manuellt genom att trycka på **vänster** eller **höger** knapp.





7.2 Musikkontroller



Vänster öronsnäcka	Funktion	Höger öronsnäcka
	Spela upp/ pausa musik	Tryck på den högra knappen när du inte sitter i samtal
	Höj volymen	Håll in den högra knappen
Håll in den vänstra knappen	Sänk volymen	
	Nästa låt	Tryck två gånger på höger knapp när du lyssnar på musik
	Starta om låt eller föregående låt	Tryck tre gånger på höger knapp när du lyssnar på musik Upprepa för att hoppa till föregående låt

7.3 Samtalskontroller




Vänster öronsnäcka	Funktion	Höger öronsnäcka
Tryck på den Vänstra eller Högra knappen	Besvara samtal	Tryck på den Vänstra eller Högra knappen
Dubbeltryck på den Vänstra eller Högra knappen	Avsluta/Avvisa ett samtal	Dubbeltryck på den Vänstra eller Högra knappen
Tryck på den Vänstra eller Högra knappen	Mikrofonljud på/av	Tryck på den Vänstra eller Högra knappen
	Höj volymen	Håll in den högra knappen
Håll in den vänstra knappen	Sänk volymen	

7.4 Röstassistentkontroller

Headsetet kan aktivera den vanliga röstassistenten för din anslutna iOS- eller Android-enhet.

Vänster
knapp

Röstassistent



Aktivera
röstassistent

Tryck två gånger på
vänster knapp när
inget telefonsamtal
pågår


Röstassistenten kan ändras och konfigureras med Jabra Sound+. Byte av röstassistent kan innebära ändrade reglage för headsetet.

7.5 Justerbar aktiv brusreducering

Aktiv brusreducering (ANC) motverkar brus genom att detektera och analysera inkommande ljuds mönster och sedan generera en brusreducerande signal som tar bort bruset. Som resultat upplever du mindre buller från omgivningen vid uppspelning av musik och media.

Vänster
knapp


Aktiv brusreducering



Växla mellan
HearThrough,
ANC och av

Tryck på
den **vänstra**
knappen när
du inte sitter
i samtal

ANC kan justeras med Jabra Sound+.



7.6 HearThrough

Med HearThrough kan du, när du inte talar i telefonen, hålla koll på omgivningen och delta i konversationer utan att behöva ta av dig öronsnäckorna. Ljudet i omgivningen fångas upp av mikrofonerna som överför det till högtalarna.

Vänster
knapp


HearThrough



Växla mellan
HearThrough,
ANC och av

Tryck på
den **vänstra**
knappen när
du inte sitter
i samtal


HearThrough kan ställas in med appen Jabra Sound+.



7.7 Spotify Tap-uppspelning

Med Spotify Tap-uppspelning kan du styra Spotify med knappen på vänster hörsnäcka.


Spotify Tap-uppspelning är frånslagen som standard och kan aktiveras i Jabra Sound+.

Vänster knapp	Spotify
	<p>Återuppta den senast låten på Spotify</p> <hr/> <p>Tryck två gånger på vänster knapp när du inte lyssnar på musik och inget samtal pågår</p>
	<p>Spela låten som rekommenderas av Spotify</p> <hr/> <p>Tryck två gånger på vänster knapp när Spotify körs</p>

7.8 Medlyssning (Sidetone)

Medlyssning låter dig höra din egen röst under ett samtal. Fördelen med Medlyssning är att det gör det möjligt för dig att fastställa hur högt du talar.

Medlyssning är på som standard under telefonsamtal och kan slås på/stängas av med appen Jabra Sound+.



Som standard kan Medlyssning på/av inte styras med öronsnäckorna. Men det kan läggas till dina öronsnäckor med hjälp av MyControls i appen Jabra Sound+.

7.9 Enkelläge för öronsnäcka

Den högra eller vänstra öronsnäckan kan användas för sig själv för uppspelning av musik eller samtal. Aktivera enkelläget för öronsnäckan genom att placera den andra öronsnäckan i laddningsfodralet.

Vänster knapp	Endast vänster öronsnäcka	
	Växla mellan HearThrough, ANC och av	Tryck på Vänster knappen när du lyssnar på musik
	Besvara samtal	Tryck på Vänster knappen
	Avsluta/Avvisa ett samtal	Dubbeltryck på Vänster knappen
	Mikrofonljud på/av	Tryck på den vänstra knappen när du sitter i samtal
	Aktivera röstassistent eller snabbval för Spotify-uppspelning	Tryck två gånger på vänster knapp när inget telefonsamtal pågår
	Justera volymen	Använd volymkontrollerna på den parkopplade mobila enheten.

Höger knapp

Endast höger öronsnäcka



Spela upp/
pausa musik

Tryck på den **högra** knappen när du lyssnar på musik

Besvara
samtal

Tryck på den **högra** knappen

Avsluta/Avvisa
ett samtal

Tryck två gånger på den **högra** knappen

Mikrofonljud
på/av

Tryck på den **Högra** knappen när du sitter i samtal

Nästa låt

Tryck två gånger på **höger** knapp när du lyssnar på musik

Starta om
låt eller
föregående låt

Tryck tre gånger på **höger** knapp när du lyssnar på musik

Upprepa för att hoppa till föregående låt

Justera
volymen


Använd volymkontrollerna på den parkopplade mobila enheten.

Höger och vänster öronsnäcka kopplas automatiskt ihop på nytt när du sätter in båda i öronen.

7.10 Auto-paus av musik

Om du tar ut en hörsnäcka medan du lyssnar på musik kommer hörsnäckan automatiskt att göra paus i musiken.

Fortsätt uppspelningen av musiken genom att sätta tillbaka hörsnäckan i örat och sedan trycka på **Höger** knapp.



7.11 Mikrofonljud på/av automatiskt

Om du tar ut en hörsnäcka ur örat under pågående samtal kommer mikrofonljudet automatiskt att stängas av.

Koppla in mikrofonen igen genom att sätta tillbaka hörsnäckan i örat och sedan trycka på **Höger** knapp.

7.12 MyControls

MyControls är en funktion i appen Jabra Sound+ app som låter dig ändra knappinställningarna och ger dig flexibiliteten att konfigurera öronsnäckorna precis som du själv vill.

Som standard kan inte funktionerna som förtecknas nedan styras av öronsnäckorna, men dessa funktioner kan läggas till öronsnäckorna genom MyControls i appen Jabra Sound+.

- Medlyssning på/av
- Parkera aktuellt samtal och svara på inkommande samtal
- Växla mellan parkerat och aktivt samtal



7.13 Viloläge

För att spara batteri stänger hörsnäckorna av sig automatiskt om de befinner sig utanför mobilenhetens räckvidd i 15 minuter, om de inte är i laddfodralet, eller om de har varit inaktiva i 15 minuter.

Slå på öronsnäckorna genom att trycka på **vänster** och **höger** knapp. Alternativt kan du lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet och sedan ta ut dem igen.

7.14 Hantera flera samtal

Öronsnäckorna kan ta emot och hantera flera samtal samtidigt.

Hantera flera samtal		
	Avsluta aktuellt samtal och svara på inkommande samtal	Tryck på den Vänstra eller Högra knappen
	Avvisa inkommande samtal när du redan sitter i samtal	Dubbeltryck på den Vänstra eller Högra knappen

7.15 Multipoint

Öronsnäckorna kan parkopplas med två telefoner samtidigt och de kan ta emot inkommande samtal från vilken som helst av telefonerna.

För att parkoppla till två mobiltelefoner använder du den normala parkopplingsprocessen separat för varje mobiltelefon (se avsnitt 6). Efter parkopplingen till båda telefonerna behöver du välja Jabra Elite 5 igen på den första mobilenheten i Bluetooth-inställningarna för att slutföra Multipoint-parkopplingen.

Obs: Endast en av telefonerna kommer att ha en aktiv ljudkanal. Röstassistenten kommer att aktiveras på den senast parkopplade mobiltelefonen.

7.16 Uppdatera firmware

Jabra Elite 5 kan uppdateras till den senaste firmware-versionen med appen Jabra Sound+.

Om meddelanden är aktiverade i Jabra Sound+ får du automatiskt ett meddelande när en firmware-uppdatering är tillgänglig. Följ anvisningarna i appen för att utföra firmware-uppdateringen.

7.17 Återställ öronsnäckorna

När du återställer öronsnäckorna rensas listan över parkopplade enheter och alla inställningar återställs.

1. Placera båda öronsnäckorna i laddningsfodralet.
2. Håll in **vänster** och **höger** knapp på öronsnäckorna samtidigt i 10 sekunder tills öronsnäckornas LED-lampor blinkar rosa.
3. När LED-lamporna slutar blinka rosa har öronsnäckorna återställts.

Öronsnäckorna måste parkopplas på nytt med din telefon. Kom ihåg att ta bort/glömma parkopplingen i Bluetooth-menyn på din mobiltelefon.

8. Jabra Sound+ app



Jabra Sound+ app



Skräddarsy din musik



Registrera din 2-åriga garanti



9. Support

9.1 FAQ

Se vanliga frågor på Jabra.com/help/elite5


9.2 Så här sköter du om dina öronsnäckor

- Förvara alltid öronsnäckorna i laddningsfodralet och väl skyddade.
- För att förhindra att batteritiden eller batterikapaciteten reduceras ska du undvika att förvara öronsnäckorna i varma eller kalla miljöer, som en stängd bil på sommaren eller i vinterförhållanden.
- Vi rekommenderar att öronsnäckorna förvaras i mellan -20 °C och 45 °C (-4 °F och 113 °F).
- Förvara inte öronsnäckorna under längre perioder utan att ladda dem (max tre månader).
- Om öronsnäckorna eller laddningsfodralet blir smutsiga rekommenderas det att rengöra dem med en mjuk, luddfri trasa som har fuktats med rent vatten.
- Vi rekommenderar att du använder en strömkälla med 5 V \pm 0,25 V och maximal laddström under 2 A. Du rekommenderas att inteladda öronsnäckorna eller laddningsfodralet med en väggladdare med högre spänning.


9.3 Ersättningstillbehör

Ersättningstillbehör eller extra tillbehör kan köpas online via jabra.se/accessories.


Uppsättning med vänster och höger öronsnäcka




Laddningsfodral



EarGels



USB-C-laddningskabel



9.4 Använda ersättningsöronsäckor

1. Parkoppla ersättningsöronsäckorna med en mobil enhet (se avsnitt 6.1)
2. Uppdatera öronsäckornas firmware med hjälp av appen Jabra Sound+.

9.5 Använda ett ersättningsladdningsfodral

Vi rekommenderar att du laddar ersättningsladdningsfodralet i en timme innan du använder det.