

**Jabra** GN

BRUKSANVISNING



# SPEAK2 40

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Med ensamrätt Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S.

---

Tillverkad i Kina  
MODELL: PHS090U



---

**Försäkran om överensstämmelse** finns på  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Välkommen .....	4
2. Översikt.....	5
2.1 Microsoft Teams-version	
2.2 UC-version	
2.3 Medföljande tillbehör	
2.4 Extra tillbehör	
3. Placeringsguide.....	7
4. Så här ansluter du produkten....	8
4.1 Ansluta till en dator	
5. Så här använder du produkten .....	9
5.1 Typisk användning	
5.2 Smartknapp	
5.3 Knappen Microsoft Teams	
5.4 Statusljusring	
5.5 Fabriksåterställning	
6. Program och firmwareuppdatering.....	21
6.1 Jabra Direct	
6.2 Uppdatera firmware	
7. Support .....	23
7.1 FAQ och tekniska specifikationer	
7.2 Skötsel av din Jabra-enhet	
7.3 Rengöring av din Jabra-enhet	

# 1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra Speak2 40. Vi hoppas att du kommer få stor glädje av den!


Här är några centrala funktioner i Jabra Speak2 40:

- Full duplex-ljud för naturliga samtal
- Fyra strålformande och brusreducerande mikrofoner
- Normalisering av röstnivåer jämnar ut alla röster
- 50 mm-högtalare med fullt ljudomfång och bredbandsljud
- Certifierad för ledande virtuella mötesplattformar
- Elegant ny design med högtalarskydd av tyg

## 2. Översikt


### 2.1 Microsoft Teams-version

---



### 2.2 UC-version

---



## 2.3 Medföljande tillbehör

---




Bärväska

## 2.4 Extra tillbehör

---


Extra tillbehör finns på [jabra.com/accessories](http://jabra.com/accessories)



Jabra Kensington  
Lock Adaptor

### 3. Placeringsguide

Placera konferenshögtalaren mitt på bordet (som minst 0,5 meter och som mest 2,3 meter från varje deltagare) för att få optimal ljudkvalitet.




# 4. Så här ansluter du produkten

## 4.1 Ansluta till en dator

---

Anslut konferenshögtalaren till en USB C- eller USB A-port på datorn. För att få maximal musik- och samtalsvolym rekommenderas du att ansluta konferenshögtalaren till en USB C-port. Anslut konferenshögtalaren till en USB A-port med laddfunktion om ingen USB C-port finns tillgänglig.

Du kan behöva ange Jabra Speak2 40 som uppspelnings- och inspelningsenhet i ljudinställningarna i datorns operativsystem och i videokonferensverktyget (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex med mera).




USB A-adaptorn får inte avlägsnas från kabeln och bör inte användas med andra enheter.




# 5. Så här använder du produkten

## Microsoft Teams-version






## UC-version



## 5.1 Typisk användning

---

	VAD	GÖR SÅ HÄR
	Slå på/stäng av	Håll in <b>strömknappen</b> (Power) i 2 sekunder
	Besvara samtal	Tryck på knappen <b>Besvara samtal</b> (Answer call)
	Avsluta/Avvisa samtal	Tryck på knappen <b>Avsluta samtal</b> (End call)
	Höj/sänk volymen	Tryck på (eller håll in) knappen <b>Volym ner</b> (Volume down) eller <b>Volym upp</b> (Volume up)
	Mikrofonljud av/på	Tryck på knappen <b>Mikrofonljud av</b> (Mute)


VAD	GÖR SÅ HÄR
	Tryck på knappen <b>Microsoft Teams*</b>
 Gå med i ett aktivt Microsoft Teams-möte	Tryck på knappen <b>Microsoft Teams*</b>
 Visa missade samtal och röstmeddelanden på Microsoft Teams	Tryck på knappen <b>Microsoft Teams*</b>
	Håll in knappen <b>Microsoft Teams*</b> i 2 sekunder
 Spela upp/pausa musik (standard)	Tryck på <b>smartknappen</b> (Smart)(endast på UC-variant)

\* Knappfunktionaliteten beror på skrivbordsappen Microsoft Teams.

## 5.2 Smartknapp

---

**Smartknappen** (Smart) är som standard inställd att spela upp/pausa musik och kan inaktiveras med Jabra Direct.





## 5.3 Knappen Microsoft Teams



---

LED-indikatorerna bredvid knappen **Microsoft Teams** ser olika ut beroende på Microsoft Teams aktuella status.

Du hittar snabbt knappen Microsoft Teams med känslan då det finns en liten flik på knappens undersida.






VAD DU SER	BETYDELSE
 <p data-bbox="335 756 511 822">Fast lila LED-sken</p>	<p data-bbox="557 756 853 822">Ansluten till Microsoft Teams</p>
 <p data-bbox="335 987 511 1053">Blinkande lila LED-sken</p>	<p data-bbox="557 895 671 921">Notiser*</p> <ul data-bbox="573 931 895 1146" style="list-style-type: none"><li>• Redo att gå med i Microsoft Teams-möte</li><li>• Missat Microsoft Teams-samtal</li><li>• Röstmeddelande på Microsoft Teams</li></ul>

\* LED-indikatorerna för Microsoft Teams kan bara visa en notis i taget. Knappen Microsoft Teams interagerar med den senast mottagna notisen.


## Gå med i ett Microsoft Teams-möte

När ett schemalagt Microsoft Teams-möte har börjat blinkar LED-indikatorn bredvid knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren lila. Tryck på knappen **Microsoft Teams** för att gå med i mötet.



## Visa missade samtal och röstmeddelanden på Microsoft Teams


Om du har missade samtal eller röstmeddelanden i Microsoft Teams blinkar LED-indikatorn bredvid knappen **Microsoft Teams** lila. Tryck på knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren för att visa listan med missade samtal och röstmeddelanden på datorn.






## Ta fram Microsoft Teams i förgrunden

När Microsoft Teams körs men är minimerat trycker du på knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren för att maximera det och visa det i förgrunden på datorn.









## Räck upp/sänk handen under ett Microsoft Teams-möte

Håll in knappen **Microsoft Teams** på konferenshögtalaren i 2 sekunder för att räcka upp/sänka handen under ett Microsoft Teams-möte. Åtgärden indikeras av en gul handikon bredvid ditt namn.



## 5.4 Statusljusring

---


LJUSRING	STATUS
	Samtal pågår
	Mikrofonljudet av
	Inkommande samtal
	Fabriksåterställning
	Firmwareuppdatering
	Standbyläge/mediaströmning

---

## 5.5 Fabriksåterställning

---

När konferenshögtalaren återställs rensas alla anpassade inställningar. Fabriksåterställ genom att hålla in knapparna **Besvara samtal** (Answer call) och **Avsluta samtal** (End call) i 8 sekunder tills en ljudsignal hörs och ljusringen blinkar.



## 6. Program och firmwareuppdatering

### 6.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct är ett datorprogram utformat för att stödja och hantera Jabra-enheter och ge dem optimal funktionalitet.



Ladda ner den senaste versionen gratis från [jabra.se/direct](https://jabra.se/direct)

## 6.2 Uppdatera firmware

---

Firmwareuppdateringar förbättrar prestandan för eller lägger till nya funktioner till Jabras enheter. Jabra Direct meddelar dig när en firmwareuppdatering finns tillgänglig.

Anslut Jabra Speak2 40 till en dator med USB-kabeln.

# 7. Support

## 7.1 FAQ och tekniska specifikationer

---

Läs vanliga frågor och tekniska specifikationer på [jabra.com/support](http://jabra.com/support).

## 7.2 Skötsel av din Jabra-enhet

---

- Jabra Speak2 40 ska endast användas inomhus.
- Undvik förvaring vid extrema temperaturer (högre än 45 °C eller lägre än -20 °C).
- Undvik användning vid extrema temperaturer (högre än 45 °C eller lägre än 0 °C).
- Utsätt inte konferenshögtalaren för regn. Doppa inte konferenshögtalaren i vätska.
- Täck inte över högtalarnätet eller knapparna med klistermärken eller etiketter.

## 7.3 Rengöring av din Jabra-enhet

---

Håll din produkt ren genom att följa dessa rengöringsmetoder.

1. Fukta en trasa med vanligt diskmedel och vatten och vrid ur den så att den inte är för blöt. Använd endast diskmedel och vatten. Använd inte starka rengöringsmedel.
2. Torka försiktigt av produkten och se till att det inte finns några diskmedelsrester kvar på ytan.
3. Låt den lufttorka i minst en minut.
4. Skölj sedan ytan genom att torka av med en lätt fuktad trasa med endast vatten.
5. Låt torka.
6. När produkten inte används ska du hålla den ren genom att undvika kontakt med smutsiga ytor och förvara den i fodralet.